Indoor Entering Air Wet Bulb	Condenser Entering Air / Dry Bulb												
	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115
50	9	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	12	10	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	14	12	10	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	17	15	13	10	6	—	—	—	—	—	—	—	—
58	20	18	16	13	9	5	—	—	—	—	—	—	—
60	23	21	19	16	12	8	—	—	—	—	—	—	—
62	26	24	21	19	15	12	8	5	—	—	—	—	—
64	29	27	24	21	18	15	11	9	6	—	—	—	—
66	32	30	27	24	21	18	15	13	10	8	5	—	—
68	35	33	30	27	24	21	19	16	14	12	9	6	—
70	37	35	33	30	28	25	22	20	18	15	13	11	8
72	40	38	36	33	31	28	26	24	22	20	17	15	14
74	42	40	38	36	34	31	30	27	25	23	22	20	18
76	45	43	41	39	37	35	33	31	29	27	26	25	23

Instructions

Measure wet bulb temperature with a sling psychrometer.

Use digital thermometer for all other temperature measurements. DO NOT use mercury or dial type thermometer.

To prevent liquid slugging do not attempt to adjust charge at conditions in table that are indicated with a dash (—).